

Применение

- Ножницы предназначены для нарезки зелени, разделки птицы с некрупными костями, рыбы, крабов.
- Зубчики на лезвии ножниц препятствуют скольжению продуктов в процессе резки.
- Специальным устройством в рукоятках ножницами удобно раскалывать грецкие орехи.
- Ножницами легко открывать бутылки и консервные / металлические банки.
- Ножницами можно разрезать упаковки из различных материалов.

Уход

- Ножницы можно мыть как вручную, так и в посудомоечной машине.
- Данный инструмент прошел промышленную антикоррозийную обработку поверхности, однако после разрезания продуктов, содержащих кислоты и соль, следует тщательно промыть ножницы водой, слегка протереть лезвия и поверхность возле винта.
- Перед использованием проверьте, чтобы рукоятка была плотно зафиксирована, убедитесь в отсутствии ржавчины и деформации инструмента.
- Использовать только в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.
- Не прикасайтесь руками к режущей кромке инструмента.
- Не вставляйте пальцы между зажимами рукоятки.

Application

- These scissors are intended for cutting herbs, poultry with small bones, fish and crabs.
- The notches on the blade prevent the food from slipping during the cutting process.
- You can easily crack walnuts using a special device on the handles.
- You can easily open bottles, tins and cans.
- You can cut packages made of various materials without any effort.

Care guidelines

- The scissors can be washed both by hand and in a dishwasher.
- This tool has undergone an industrial rust-preventive treatment of the surface. However, after cutting food containing acids and salt, washing the tool thoroughly with water and then wiping the blade surface and the area around the screw dry is recommended.
- Use the scissors only according to the instructions on the package.
- Do not touch the cutting edges of the tool.
- Do not put your fingers between the handle clips.

samura侍 Mo-V High Carbon

1



Рыба и мясо
Fish and meat




Упаковка
Package



Крабы
Crabs



Овощи, зелень
Vegetables, herbs



2



Открыватель для бутылок
Bottle opener

3



ПЭТ бутылки
PET bottles

4



Консервные и другие
металлические банки
Tins and cans



Грецкие и другие орехи
Walnuts and other nuts

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации ножниц SAMURA 1 год. Любые ножницы SAMURA с дефектом материала или качества изготовления будут нами отремонтированы или заменены аналогичным товаром в течение всего гарантийного срока.

Материалы: нержавеющая сталь 420C, ABS-пластик.

Warranty

The warranty period for usage of SAMURA scissors constitutes 1 year. Any SAMURA scissors found to have a defect in the material or quality of its workmanship will be repaired or replaced by the same product during the warranty period.

Materials: stainless steel 420C, ABS-plastic.